

VIGAS

Elektrická schéma

Poz.	Popis	Kód	VIGAS			VIGAS LC		
			16, 25, 40 kW	UD 29 kW 60, 80-100 kW	16, 25 40 kW	60, 80-100 kW		
1	AK 4000D	4001	•	•	•	•	•	•
2	AK 4000S	4002	•	•	-	-	-	-
2a	AK 4000SL	4003	-	-	•	•	•	•
3	Ventilátor	0514	•	2	•	2		
3a	Kondenzátor	0515	•	2	•	2		
4	STB poistka	3029	•	•	•	•		
5	Teplomer UNI typ KTY	3026	•	•	•	•		
6	Teplomer spalín typ PT1000	3027	•	•	•	•		
7	Servo Belimo	3008	-	-	•	•		
8	Lambda sonda	3009	-	-	•	•		
9	Zdroj RS 25-12	4004	-	-	•	•		
10	Teplomer zásobník typ KTY (4m)	3032	□	□	□	□		
11	Odtahový ventilátor komplet	0507	□	-	□	-		
		0508	*	□	*	□		
12	Expander AK 4000	SET	□	□	□	□		
13	Pamäťový modul (SD modul)	4007	□	□	□	□		
14	Termostat izbový	3030	□	□	□	□		
K1	Sietový kábel	3025	•	•	•	•		
K2	Kábel ventilátora	3010	•	-	•	-		
		3011	-	•	-	•		
K3	Sada káblov k STB poistke	3015	•	•	•	•		
K4	Modul pre pripojenie teplomerov	3022	•	-	•	-		
		3023	-	•	-	•		
K5	Kostriaci vodič hlavný	3018	•	•	•	•		
K5a	Kostraci vodič krytu regulácie	3019	•	•	•	•		
K6	Kábel komunikačný AK 4000 (4P4C 0,4m)	4006	•	•	•	•		
K7	Modul pre pripojenie Lambda sondy	3024	-	-	•	-		
		3035	-	-	-	•		
K8	Kábel k servopohonu	3013	-	-	•	•		
K9	Sada káblov k zdroju RS 25-12	4005	-	-	•	•		
• štandard	□ za príplatok	- nedodáva sa	* iba pre 40,40 LC					

